



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice, POLAND
tel/fax +48 42 2152383; 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

DMV-3T

CYFROWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA trójfazowy



5 9 0 8 3 1 2 1 5 9 1 9 7 9

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia DMV-3T służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.

Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Zdjąć boczne uchwyty mocujące wskaźnik.
3. Osadzić wskaźnik w otworze montażowym.
4. Założyć uchwyty mocujące i dosunąć je maksymalnie do ścianki, w której montujemy wskaźnik.
5. Zasilanie wskaźnika podłączyć do zacisków 1 i 2 zgodnie z oznaczeniami.
6. Badane fazy L1, L2 i L3 oraz N podłączyć bezpośrednio do zacisków pomiarowych 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zgodnie z oznakowaniem.


UWAGA!

Kanały pomiarowe poszczególnych faz są galwanicznie separowane.

Dane techniczne

zasilanie	230V AC
zakres wskazań	3×0÷400V
dokładność wskazań	1%
wyświetlacz	3×(4×segmentowy LED 14×8mm)
pobierana moc	3VA
temperatura pracy	-5÷50°C
wymiary	96×96×92mm
otwór montażowy	92×92mm

Schemat podłączenia



C121004